

WiFi Kamera – Navodila za uporabo



Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo, da ta priročnik natančno preberete pred uporabo in ga shranite na varno mesto.

Prenos aplikacije

Prosimo, skenirajte spodnjo QR kodo ali poiščite aplikacijo **"V720"** v trgovini z aplikacijami na vašem mobilnem telefonu ter jo namestite. Lahko tudi skenirate spodnjo QR kodo za povezavo do prenosa aplikacije.



Dodajanje naprave

1. Odprite aplikacijo **"V720"**, kliknite na zgornji desni kot strani in pritisnite **"+"** za začetek postopka povezovanja.
2. Izberite ali vnesite WiFi omrežje, ki ga želite uporabiti, ter vnesite geslo.
3. Vključite ali ponastavite napravo v skladu z navodili na zaslonu. V tem trenutku modri indikator hitro utripa.
4. Počakajte, da se naprava uspešno poveže. Ko je povezava vzpostavljena, bo modra lučka stalno prižgana.

Namig: Med povezovanjem se prepričajte, da omrežje ni blokirano in da je kamera pravilno vklopljena. Če je tako, indikator hitro utripa, nato po uspešni povezavi stalno sveti modro.

AP način (dostopna točka)

1. Vključite WiFi točko z imenom, ki se začne z **"NAX_"** na vašem telefonu.
 2. Vrnite se v aplikacijo **"V720"**, osvežite seznam omrežij. Ko se prikaže naprava, pomeni, da je povezava na kratki razdalji uspela.
-

Opombe

1. Delovna temperatura naprave: **-10°C do +50°C**. Ne uporabljajte v okolju, kjer je previsoka ali prenizka temperatura.
 2. To je precizna elektronska naprava. Ne uporabljajte je v izredno vlažnem okolju ali v stiku z vodo.
 3. Za boljšo kakovost slike se izogibajte, da bi sprednja stran leče gledala proti steklu, belemu zidu ali drugim svetlim predmetom, saj lahko to vpliva na kontrast slike.
 4. Namestite napravo v območje z dobrim WiFi signalom, čim dlje stran od mikrovalovne pečice ali drugih virov motenj.
-

Informacije za uporabnika (FCC zahteve):

Ta naprava je bila preizkušena in ustreza zahtevam za naprave razreda B, v skladu z 15. členom FCC pravil.

Naprava lahko povzroči motnje pri radijskem sprejemu, če ni nameščena pravilno.

Če naprava povzroča motnje:

- Ponovno usmerite ali prestavite anteno sprejemnika.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v drugo električno vtičnico.
- Posvetujte se s strokovnjakom za radijsko/TV opremo.